

Euro-Green-Line

Datenblatt Notfallwaage

Bei Ausfällen des Servers, des Waage-Rechners oder des Netzwerks kommt es zu Problemen die Wiegebereitschaft aufrecht zu erhalten. Mit dem Modul „Notfallwaage“ kann bei einem Ausfall der Infrastruktur trotzdem weitergewogen werden.

Rechner unabhängig

Die Notfall-Waage kann auf jedem PC, unabhängig von einer EGL-Installation, installiert werden. Bei einem Ausfall der Server-Verbindung kann mit der Notfallwaage der Waagebetrieb aufrechterhalten werden. Voraussetzung ist eine sichergestellte Verbindung zwischen Rechner und Waage.

Nutzung der Artikel- und Kundendaten

Die Artikel- und Kundendaten können in regelmäßigen Abständen aus der EGL exportiert und dann von der Notfallwaage genutzt werden.

Wiegemaske an EGL angelehnt

Die Wiegemaske der Notfallwaage lehnt sich an die der EGL, sodass die gleichen Funktionalitäten und Felder genutzt werden können.

Wiegescheine

Mit der Notfallwaage können Wiegescheine erstellt werden. Dies gewährleistet die Dokumentation für den Kunden, sowie die Einholung der Unterschrift des Kunden.

Import in die EGL

Sobald die Verbindung zwischen Rechner und Server wieder funktioniert, können die mit der Notfallwaage erstellten Wiegescheine in die EGL importiert werden. In diesem Zuge werden reguläre Wiegescheine erzeugt.

Highlights

- Wiegen ohne Server-Verbindung
- Modernes Layout und Funktionalität
- Daten der EGL stehen zur Wiegung zur Verfügung (Kundennummer, Artikel, Mandanten, Waagen)
- Import der Wiegescheine in die Euro-Green-Line
- Vollständiger Waage-Client, lauffähig auf Windows 10
- Ausdruck des Wiegescheins